## Сброс телефона к настройкам по умолчанию

Возможно три способа сбросить телефон к настройкам по умолчанию:

1) Через веб-интерфейс.

В разделе «Настройки -> Обновление ПО» нужно нажать кнопку «Сброс».

Vaglink							Выход		
IPmatika powered by Yealink	Статус	Аккаунт	Сеть	D55-кнопки	Функции	Настройки	Контакты	Безопасность	
Основные Время и Дата Обновление ПО АитоРгоvision Конфигурация Правила набора Голос Мелодия Тоны XML-меню TR069	Версия Верс Сбор Сброс и Переза Обнови	и рка к заводским наст прузка тение ПО	ройкам	2.72.14.6 1.0.0.53 Сброс Перезагруз Выберите с Обновление	а райл Файл не в ПО	зыбран	Примечан Перезагруз Возврат тем настройкам - Обновлении Выберите уст с локального сети.	ие ка фона к то умолчанико е ПО тановочный файл диска или из	

Copyright @ 1998-2012 \*\*Inc. All Rights Reserved

2) Через экранное меню телефона.

Нужно зайти в раздел Меню -> Настройки -> Система (пароль по умолчанию: «admin») -> Сброс настроек.



3) Третий способ самый простой. Он также помогает в случае утрата пароля администратора. Когда телефон находится в режиме ожидания, нужно зажать кнопку ОК, примерно на 7 секунд. Затем на экране телефона появится уведомление о сбросе телефона к настройкам по умолчанию, которое нужно подтвердить.

Данный метод применим к следующим тел<mark>ефон</mark>ным аппаратам компании Yealink: SIP-T19(P), SIP-T20(P), SIP-T21(P), SIP-T22(P), SIP-T23P(G), SIP-T26P, SIP-T27P, SIP-T28P, SIP-T29G, SIP-T32G, SIP-T38G, SIP-T41P, SIP-T42G, SIP-T46G, SIP-T48G, VP530, CP860.



